35011954　ver.01

Windows 7/Vista をお使いの方へ

本製品をパソコンに接続した場合、［コンピュータ］に本製品のアイコン（ または）が追加されます。

マニュアル「はじめにお読みください」には、アイコンしか記載されておりませんが、が表示されることがあります。

が表示された場合、マニュアル「はじめにお読みください」の「2 お使いのパソコンに最適な設定にする」の手順を行えば、アイコンをに変更できます。